

**ANTIK**

SMART

**4.3" WI-FI STANICA NA MERANIE  
TEPLoty A VLHKOSTI**

ATK-STH1-WD

NÁVOD NA POUŽITIE


SK



Pred použitím si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre budúce použitie.

**Upozornenia**

1. Tento výrobok NIE JE hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
2. Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie. NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí ani vonku.
3. Dávajte pozor na vlhkosť, NEPOLIEVAJTE výrobok vodou ani inými tekutinami.
4. NEPOKÚŠAJTE sa výrobok opravovať sami. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný odborník.
5. Toto zariadenie je určené výhradne na sledovanie a zlepšenie pohodlia vo vašej domácnosti prostredníctvom merania počasia a environmentálnych podmienok. NESMIE sa používať ako bezpečnostný systém pre domy, budovy, sklady ani iné objekty. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo riziká spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo porušením návodu na použitie.

**Zoznam balenia****Predstavenie produktu**

\* Tlačidlo Wi-Fi/Kanáľ: Podržte tlačidlo stlačené na 5 sekúnd, aby sa zariadenie prešlo do režimu konfigurácie siete. Keď počet pripojených senzorov presiahne dve, krátkym stlačením tlačidla sa na displeji zariadenia prepne z aktuálneho rozhrania senzorov na iné senzory.

**Technické parametre****Parametre stanice**

Vstupné napätie	DC 5V 1A
Spotreba energie	USB Type-C port
Rozsah merania teploty	-20°C ~ 60°C (4°F~140°F)
Rozsah merania vlhkosti	0%-99% RH
Frekvencia Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4 GHz
Bezdrôtový protokol	Wi-Fi, Bluetooth, 433MHz RF
Max. vysielač výkon Wi-Fi	+16dBm
Max. vysielač výkon Bluetooth	+20dBm
Presnosť merania teploty	±0.3°C/±0.54°F
Presnosť merania vlhkosti	±3% RH
Hmotnosť	92g
Rozmery (V × Š × H)	105 × 76 × 16 mm


**Parametre snímača teploty a vlhkosti**

Vstupné napätie	DC 3 V
Napájanie	2 × 1.5 V AAA (LR03)
Rozsah merania teploty	-20°C ~ 60°C (4°F~140°F)
Rozsah merania vlhkosti	0%-99% RH
Dosah bezdrôtového pripojenia	100m (open area)
Bezdrôtový protokol	433 MHz RF
Maximálny vysielač výkon	4.98dBm
Presnosť merania teploty	±0.3°C/±0.54°F
Presnosť merania vlhkosti	±3% RH
Hmotnosť	19.5g
Rozmery (V × Š × H)	72 × 25 × 20 mm


**Spôsob inštalácie**

\* Pre zabezpečenie stabilnej bezdrôtovej komunikácie sa prosím vyhnite inštalácii na kovové povrchy.

Stanica: Umiestnite alebo zaveste stanicu na vhodné miesto.



Senzory: Použite 3M lepiacu pásku na prilepenie senzora na stenu, alebo použite šnúrkou na zavesenie senzora na vhodné miesto.



\* Prosím, zabezpečte, aby bol povrch miesta inštalácie čistý a suchý.

**Konfigurácia siete**


Inštalácia softvéru

1. Naskenujte QR kód a nainštalujte aplikáciu, ktorá sa otvorí, do svojho smartfónu.
2. Používatelia telefónov Android: Vyhľadajte „Antik SmartHome“ v obchode Google Play.
3. Používatelia iPhoneov: Vyhľadajte „Antik SmartHome“ v App Store.



Párovanie zariadenia

1. Zapnite Bluetooth v mobile, spustíte aplikáciu „Antik SmartHome“, vyberte možnosť „Pridať zariadenie“ a vstúpte do panela „Pridať zariadenie“.
2. Podržte tlačidlo Wi-Fi/Kanáľ stlačené 5 sekúnd, kým nezačne blikať ikona Wi-Fi.
3. Aplikácia automaticky nájde parametre stanice, na ktoré môžete kliknúť a pridať ju.
4. Párovanie je dokončené. Parametre stanice budú pridané do zoznamu zariadení v aplikácii.
5. Na stránke zariadenia pridajte senzor. Posuňte zadný kryt senzora, stlačte resetovacie tlačidlo, čím vstúpite do párovacieho režimu. Po pridaní opäť pripevnite zadný kryt a označte senzor číslovanou nálepkou. Tento postup zopakujte pre ostatné senzory.

**ANTIK**

**ANTIK Technology**  
Carskeho 10  
04001 Kosice  
Slovakia (European Union)  
[www.antiktech.com](http://www.antiktech.com)

Manufactured in P. R. C.

