

ANTIK smart kvetináč

ATK-PG02




Rozbalenie a príprava

Čo sa nachádza v balení


Pred nastavením svojho nového inteligentného kvetináča prosím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky komponenty:

- A) Inteligentný kvetináč
- B) Súprava stojanov (tyč a podstavec)
- C) Pestovateľské svetlo
- D) Napájací kábel do elektrickej siete
- E) Napájací kábel ku pestovateľskému svetlu
- F) Resetovací adaptér
- G) Rozprašovací dýza




Poskladanie kvetináča

- Nasadíte rozprašovacie dýzy na vrch nádoby, ako je znázornené na obrázku, pričom sa uistíte, že sú pevne zaistené. Vložte dýzy tak, aby smerovali dovnútra nádoby.





Poskladanie pestovateľského svetla

- Vložte tyč do otvoru v podstavci podľa obrázka.
- Zasuňte pestovateľské svetlo do tyče. Keď je pestovateľské svetlo v požadovanej výške, utiahnite ho a overte, že je dostatočne zaistené, aby nesklízlo po tyči.



Prehľad produktu



1. Pestovateľské svetlo

2. Tyč

3. 4x rozprašovacie dýzy

4. Teplotný senzor

5. Svetelný senzor

6. Resetovací otvor

7. Svetelná kontrolka

8. Senzor vlhkosti a úrodnosti



9. Drenážny otvor

10. Otvor na plnenie vody

11. Nádrž na odpadovú vodu


Pripojenie kvetináča a pestovateľského svetla

Jednu stranu napájacieho kábla pestovateľského svetla zapojíte do čiernej zásuvky umiestnenej na spodnej strane nádoby.



Pripojenie k zdroju napájania

Pripojte dodaný napájací adaptér do vstupného portu (biela zásuvka) na spodnej strane nádoby a druhý do elektrickej zásuvky.



Pred použitím kvetináča sa uistite, že sú oba káble zapojené a pripojené.

Prevádzkovanie

Plnenie nádržky na vodu

- Pred naplnením nádržky na vodu sa uistite, že kvetinač a pestovateľské svetlo sú nastavené a napájací adaptér je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Otvorte otvor nádrže na vodu na boku kvetinača. Nalejte približne 2 l vody zmiešanej s rozpustným hnojivom.
- Uistite sa, že v nádrži na vodu používate iba hnojivo rozpustné vo vode, aby ste predišli poškodeniu vnútorného vodného čerpadla.

Umiestnenie pestovateľského substrátu a rastlín

- Do nádoby pridajte vhodný pestovateľský substrát podľa vášho výberu.

Upozorňujeme, že ak je v nádobe nedostatočné množstvo pestovateľského substrátu, snímač vlhkosti to nedokáže zistiť a spôsobí chybu, ktorá môže viesť k úniku vody.

Poznámky


- Používajte iba pestovateľský substrát vhodný pre izbové rastliny.
Použitie nesterilizovanej zalievacej zmesi alebo pôdy môže obsahovať škodcov.
- Dôrazne sa odporúča opláchnuť dodaný pestovateľský substrát pred umiestnením do kvetinača čistou vodou, aby sa pred výsadbou vytvorili optimálne vlhké podmienky pre pestovanie.
- Produkt nepodporuje rastové médiu Ceramsite.
Odporúča sa použiť pestovateľský substrát Vermikulit alebo rašelinu.



Jednotlivé kroky výsadby

Ako vysadiť semená alebo sadenice


Postupne prejdite jednotlivými krokmi:



1. Do nádoby rovnomerne rozložte primerané množstvo pestovateľského substrátu. Hĺbka pestovateľského substrátu sa odporúča približne 1,5 cm od horného okraja nádoby a uistite sa, že pestovateľský substrát je vyššie ako výška senzora vlhkosti a úrodnosti. Pestovateľský substrát nestláčajte. Udržiavanie ho v „nadýchanom stave“ pomôže rastline rásť.
2. V pestovateľskom substráte podľa počtu a veľkosti vysádzaných rastlín vykopajte jamky primeranej veľkosti a hĺbky, do jamiek vložte semená rastlín alebo sadenice a potom substrát prikryte.
3. Polievajte pôdu v malých množstvách a viackrát, aby ste zabezpečili, že povrch pôdy bude úplne vlhký. Najmä pri korení semena alebo sadenice.
4. Otvorte otvor nádržky na vodu na boku kontajnera. Nalejte asi 2 l vody.

ANTI-K SmartHome

Vyhľadajte aplikáciu v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju alebo naskenujte QR kód.



Registrácia a prihlásenie:

- Otvorte aplikáciu a vyberte „Registrácia“ na registráciu. Ak už máte účet, stlačte „Prihlásiť sa“.



Pripojte sa k aplikácii:

Poznámka: Váš mobilný telefón musí podporovať Android OS 5 alebo iOS 10 alebo vyšší.

Musíte byť tiež pripojení k mobilnej sieti alebo Wi-Fi.

Pri prvom pripojení k aplikácii AntiK SmartHome

musí byť Wi-Fi pripojenie k 2,4 GHz sieti. Pri prvom

pripojení nie je možné podporovať 5 GHz Wi-Fi pripojenie.


© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.  Pearson Education, Inc.

-







Predstavenie aplikácie




Keď nie sú vysadené žiadne rastliny, kliknite na aplikáciu a kliknutím na ľubovoľné tlačidlo spustíte výsadbu.



Vyberte príslušnú rastlinu. Ak rastlina, ktorú chcete zasadiť, nie je v zozname, vyberte položku „Iné rastliny“ a upravte ju.



Po výbere rastliny si môžete nastaviť optimálne parametre prostredia pre rastlinu podľa vlastných potrieb a znalostí o potrebách rastliny. Keď je prostredie výsadby mimo rozsahu parametrov výsadby aplikácia zobrazí o tom informácie, upravte, prosím, prostredie výsadby podľa výzvy včas, aby rastliny lepšie rástli.



1. Celkové skóre: ukazuje celkový zdravotný stav aktuálnej rastliny. 100 % celkového skóre predstavuje najlepšie prostredie na pestovanie a text popisuje aktuálny stav životného prostredia rastliny.
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia: Pri vypnutí je zariadenie pripojené len k sieti, aby sa zachovala funkcia monitorovania údajov o výsadbe.
3. Tlačidlo prepínača osvetlenia: Kliknutím môžete ovládať svetlo inteligentného kvetináča, ktoré sa má manuálne zapínať a vypínať.
4. Tlačidlo zavlažovania: Kliknite na manuálne ovládanie a spustenie funkcie zavlažovania. Inteligentné zavlažovanie kvetináča vždy približne na 6 sekúnd.
5. Hladina vody: zobrazuje, či je zásoba vody v nádržke na vodu inteligentného kvetináča dostatočná.
6. Kliknutím rýchlo upravíte aktuálny rozsah parametrov výsadby rastlín.
7. Vizualne zobrazte nastavený rozsah rastlín, aby sa prispôbili rastovému prostrediu.
8. Vizualne zobrazte aktuálny stav rôznych parametrov prostredia výsadby vo forme tabuliek. Kliknutím zobrazíte štatistické výsledky.
9. Zobrazte aktuálne monitorované hodnoty rôznych parametrov v digitálnej forme a zobrazte, či sú skutočné environmentálne parametre dobré, vyššie alebo nižšie ako optimálne prostredie výsadby. Pri prekročení parametrov prostredia výsadby budete upozornení červeným textom.
10. Kliknutím otvoríte novú výsadbu a zobrazíte, kedy boli vysadené aktuálne rastliny.
11. Zobrazuje typy aktuálne vysadených rastlín a počet dní, odkedy boli vysadené.
12. Kliknutím ukončíte výsadbu a zobrazíte aktuálne vysadené rastliny a odhadovaný čas zrelosti (len zelenina).
13. Spočítajte celkové časy zavlažovania zariadenia a dlhým stlačením ho vymažte.
14. Spočítajte celkové dni používania zariadenia. Dlhým stlačením vymažte.
15. Štatistické zariadenie dokončilo celkovo niekoľko výsevov a dlhým stlačením ho vymažte.



12:57

77%

<

Nastavenia

Nastavenia zariadenia

Prepínač LED indikátora napájania

①

Žiadny alarm a zalievanie v noci

②

Režim zavlažovania

Automatický

>

③

Štatistika doby zavlažovania

>

④

Spínač plniaceho svetla

Automatický

>

⑤

Vyberte typ rastliny

>

⑥

Nastavenie parametrov rastliny

>

⑦

|||

O

<

1. Zapnite a vypnite LED indikátor.
2. Po aktivovaní, od 20.00 do 8.00 nasledujúceho dňa, aplikácia neodosle upozorňujúce správy.
3. Výber režimu zavlažovania: poslela pripomenutie iba vtedy, keď nie je voda.
Automatický režim (keď je vlhkosť prostredia výsadby nižšia ako minimálny rozsah vlhkosti nastavených parametrov, kvetináč bude automaticky zavlažovať rastlinu raz za hodinu).
4. Štatistika časov zavlažovania: spočíta časy zavlažovania, frekvenciu a vytvorí štatistiky.
5. Keď celkové množstvo svetla nestačí, pošle pripomienku, že je potrebné zapnúť kontrolku svetla.
Automatický režim (keď je priemerná intenzita svetla nižšia než je minimálny svetelný rozsah nastavených parametrov, inteligentný kvetináč automaticky zapne svetlo vždy raz za hodinu na 30 minút, aby sa rastlina osvetlila. Avšak od 20.00 do 8.00 nasledujúceho dňa, aby ste sa vyhli vplyvu nočného svetla na život, je svetlo predvolene vypnuté a nedá sa automaticky zapnúť. Ak potrebujete zapnúť kontrolku svetla, musíte ju zapnúť manuálne).
6. Nastavte typ rastliny: rovnako ako na predchádzajúcej strane (položka č. 10).
7. Nastavte parametre rastliny: rovnako ako na predchádzajúcej strane (položka č. 6).

Bezpečnostné pokyny a inštrukcie

POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

Prečítajte si tieto inštrukcie! Dodržiujte tieto inštrukcie! Dbajte na všetky upozornenia!

- Zariadenie nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Zariadenie pripájajte výlučne do elektrických zásuviek, spĺhajúcich parametre, uvedené na identifikačnom štítku.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety.
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu slnečných lúčov, ani iného zdroja tepla.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Zariadenie čistite len keď je vypnuté, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o. nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

Nevyhadzujte prístroj do bežného domového odpadu! Elektronické zariadenia sa musia likvidovať na zberných miestach, určených pre elektronické zariadenia, v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Zariadenie nie je hračka, nedovoľte deťom hrať sa s ním. Nenechávajte obalový materiál voľne ležať. Plastové obalové materiály, kusky polystyrénu atď. môžu byť v rukách detí ťažko nebezpečné.



Výrobca:

ZHEJIANG TUYA SMART ELECTRONICS CO.,LTD
Room 901, Building 1, HUACE CENTER
Xihu District
Hangzhou
China 310000

Dovozca:

Antik Telecom, s. r. o.
Čárského 10
040 01 Košice
Slovenská republika

